

小型アーム式ピッチングマシン ～アーム交換方法～



使用工具

レンチ「13」 / 六角「EG CR-V 1/4」

1 本体側のナット・ワッシャーのみを外す

※注意点：ボルトも同時に回さないこと



2 ボルトを緩める



3 破損したアームを外し新しいものに取り換える



5 2～1の手順で締め直し下記写真の状態に戻す



注意点① (※アーム交換後は必ず確認しましょう)

ハンドの溝が「ツメ」を通過するように角度を合わせてください



注意点② (※アーム交換後は必ず確認しましょう)

溝に正しく通過していないとアームが引っかかり大きな事故や故障に繋がります

